

GC120 Serie – GC121 Brugermanual



**Den ny generation af trådløse
adgangskontrolsystemer**

Brugermanual for GC121

For moduler med serienumre fra 0001

1 Disclaimer

Alle rettigheder forbeholdt.

MVC-Data ApS påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl i denne vejledning.

MVC-Data ApS arbejder konstant på at forbedre sine produkter og tilbyde nye funktioner i samarbejde med kunder og partnere. MVC-Data ApS forbeholder sig retten til at ændre hardware, software og / eller specifikationer uden varsel og har ingen forpligtelse til at opdatere oplysningerne i denne manual.

MVC-Data ApS's produkter er ikke godkendt til brug som systemet kritiske komponenter i livsunderstøttende anordninger eller systemer.

AccessZone[®] er et registreret varemærke tilhørende MVC-Data ApS. Bluetooth varemærket ejes af Bluetooth SIG. Alle andre varemærker ejes af deres respektive ejere.

De viste billeder kan variere fra det virkelige.

Copyright © 2012-2014 MVC-Data ApS

2 Introduktion

Tillykke med valget af en AccessZone® Bluetooth Brik. Den er meget let at bruge og beregnet til personlig brug. Den giver mulighed for hurtig adgang til døre og porte uden PIN-kode i en afstand op til 20 meter. Den kan bruges med alle AccessZone® adgangskontrolsystemer med Bluetooth Low Energy, eksempelvis GC640. Ingen licens eller abonnement er påkrævet.

Denne manual beskriver de enkelte trin for hvordan du aktiverer din GC121 Bluetooth Brik:

3 Placering

GC121 kan bæres på 2 måder eller lægges i lommen:

- Sættes i nøglering eller
- Bæres i halskæde

Bemærk! Signalstyrket kan blive dæmpet afhængig af placering.



4 Aktivering

1. Tryk og hold ned indtil lysdioden blinker grønt
Bemærk! Skal holdes nede i mindst 1 sekund



5 Deaktivering

1. GC121 slukker selv efter aktivering
Bemærk! Er GC121 ikke indenfor rækkevidde af en Bluetooth læser, vil den automatisk prøve igen i op til 40 sekunder før den automatisk slukker for at spare strøm

6 Batteriskifte

1. GC121 kan forsigtigt åbnes (bagside) for indsættelse af et nyt CR2032 3V batteri

7 Hvor findes det unikke ID-nummer

Det unikke Bluetooth ID-nummer (BD-adresse) kan findes på en mærkat på bagsiden. Dette nummer skal indtastes i AccessZone adgangskontrol systemet for at få adgang.

Bemærk! GC121 kan ikke bruges sammen med en gæstekode.

8 LED indikering – hvad betyder det?

LED'er vil normalt være slukket for at spare strøm.

- Slukket GC121 brik vil typisk være slukket (OFF)
- Rød GC121 brik sender data til Bluetooth læser
- Grøn blink GC121 aktivering af knaptryk/scanning efter Bluetooth læser

